

GA5000沼氣分析儀注意事項



气体	量程	精度
甲烷 (CH ₄)	0-100%	±0.5%
二氧化碳 (CO ₂)	0-100%	±0.5%
氧气 (O ₂)	0-25%	±1.0%
硫化氢 (H ₂ S)	0-10000ppm	±2%FS
氨气 (NH ₃)	0-1000ppm	±2%FS

气体	测量时间	所需气体容量
甲烷 (CH ₄)	10s	92ml
二氧化碳 (CO ₂)	10s	92ml
氧气 (O ₂)	20s	184ml
硫化氢 (H ₂ S)	30s	275ml
氨气 (NH ₃)	90s	825ml

抽气流量: 550 ml/min

注意：

1.若使用收集袋收集气体的方法，则收集袋连接生物反应器初始时刻须保证收集袋为真空状态。

当气体温度超出-10至50°C范围时，勿直接测量。

2.GA5000进气管依次连接阻水过滤器，干燥筒，生物反应器（气体收集袋）。

测量前检查抽气管的顺畅。

3.每次测量完毕后，按完关机键，等待仪器自清遗留气体完毕后装箱。

4.万一仪器出现故障，关机，拨打箱上的售后电话（史经理：186 0054 0167）咨询，切勿拆机。

5.仪器轻拿轻放！

